

PAI Nº 201700090030068

Confirmamos que o semáforo nº 070 localizado na Rua Jean Emile Favre entroncamento com as Ruas Saturnino Meirelles e Anísio Galvão, é do tipo veicular, funcionando com duas fases distintas (dois tempos) sendo: Uma fase para a Rua Jean Emile nos dois sentidos e a outra fase para as Ruas Saturnino Meirelles e Anísio Galvão, com permissão de giro à esquerda em ambas as fases. Devendo, portanto, o condutor respeitar as normas estabelecidas pelo CTB, no momento da execução dessa manobra.

Confirmamos também que este semáforo possui 05 (cinco) planos operativos de funcionamento no período de 24 horas, variando seu ciclo para maior ou menor, de acordo com programação preestabelecida para o horário, assim distribuída:

De segunda à sexta feira:

Das 00h00 às 04h30 = Plano Intermitente (amarelo piscante)

Das 04h30 às 06h00 = Plano 4 com **ciclo de 50 segundos**, sendo 24 segundos de verde + 4 segundos de amarelo para a Rua Jean Emile Favre e 18 segundos de verde + 4 segundos de amarelo para a via transversal;

Das 06h00 às 08h30 = Plano 1 com **ciclo de 90 segundos**, sendo 58 segundos de verde + 4 segundos de amarelo para a Rua Jean Emile Favre e 24 segundos de verde + 4 segundos de amarelo para a via transversal;

Das 08h30 às 11h00 = Plano 2 com **ciclo de 80 segundos**, sendo 49 segundos de verde + 4 segundos de amarelo para a Rua Jean Emile Favre e 23 segundos de verde + 4 segundos de amarelo para a via transversal;

Das 11h00 às 13h30 = Repete-se o Plano 1 com ciclo de 90 segundos;

Das 13h30 às 16h30 = Repete-se o Plano 2 com ciclo de 80 segundos;

Das 16h30 às 19h30 = Repete-se o plano 1 com ciclo de 90 segundos;

Das 19h30 às 21h00 = Repete-se o plano 2 com ciclo de 80 segundos;

Das 21h00 às 23h00 = Plano 3 com **ciclo de 65 segundos**, sendo 35 segundos de verde + 4 segundos de amarelo para a Rua Jean Emile Favre e 22 segundos de verde + 4 segundos de amarelo para a via transversal;

Das 23h00 às 00h00 = Repete-se o Plano 4 com ciclo de 50 segundos;

No Sábado:

Das 00h00 às 04h30 = Plano intermitente;

Das 04h30 às 06h30 = Funciona no Plano 4;

Das 06h30 às 08h00 = Funciona no Plano 1;

Das 08h00 às 17h00 = Funciona no Plano 2;

Das 17h00 às 19h00 = Funciona no Plano 1;

Das 19h00 às 21h00 = Funciona no Plano 3;

Das 21h00 às 00h00 = Funciona no Plano 4.

No Domingo:

Das 00h00 às 05h00 = Plano intermitente;

Das 05h00 às 07h00 = Funciona no Plano 4;

Das 07h00 às 21h00 = Funciona no Plano 3;

Das 21h00 às 00h00 = Funciona no Plano 4.